


Quick Installation Guide

ECB1200 version I.0

Dual-Band, Long Range Wireless AC1200 Indoor Access Point/Client Bridge

3 ECB1200 Setup

A) To configure the ECB1200, open a web browser. In the address bar of the web browser, enter 192.168.1.1 and press Enter.



B) A login screen will appear. By default, the username of the ECB1200 is **admin** and the password is **admin**. Enter the current username and password of the ECB1200 and then click **Login**.



Package Contents



Minimum Requirements

Broadband Internet Service (Cable or DSL Modem)

Internet Browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome)

4 Switching Modes

A) This device can operate in the following modes: Access Point, Client Bridge, WDS AP, WDS Bridge and WDS Station.

B) Select the mode from the Operation Mode drop down menu.


ECB1200 D	al Radio AP , 2T2R , 300Mbps	+ 867Mbps			Changes : 0	Reset	Logout
Overview	Wireless Settings						
Device Status	Device Name	ECB1200					
Connections	Country / Region	Please Select a Country	Code	~			
Network		Disable 🛩					
Basic	Band Steering	NOTE: In order for B		nction to wor	k properly, both 2.4	GHz and 5GHz SSIE) and security
Wireless		settings must be the sa	anne.				
Wireless WPS		setungs must be the sa	arne.				
		2.4G			5GHz		
WPS	Operation Mode	2.4G	Hz	🛙 Green🕑		Point 💌 🗖 Gre	enØ
WPS Management	Operation Mode Wireless Mode	2.4G	Hz	🗆 Green🔮			en O
WPS Management Advanced Time Zone WiFI Scheduler		2.4G Acce 802.1	i Hz ss Point 💌	🗆 Green🔮	Access 802.11		enØ
WPS Management Advanced Time Zone	Wireless Mode	2.4G Acce 802.1 20.40	Hz ss Point v 11 B/G/N v 0 MHz v	🗖 Green🖉	Access 802.11 80 MH	AC/N 🖌	ien 🕖
WPS Management Advanced Time Zone WiFi Scheduler	Wireless Mode Channel HT Mode	2.4G Acce 802.1 20.40	Hz ss Point 11 B/G/N D MHz sr Channel	🗆 Green	Access 802.11 80 MH	AC/N ¥ z(AC Only)¥	enV
WPS Management Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools	Wireless Mode Channel HT Mode Extension Channel	2.4G Acce 802.1 2040 Uppe	Hz ss Point 11 B/G/N D MHz sr Channel ~	🗆 Green	Access 802.11 80 MH Lower Auto	AC/N V z(AC Only) V Channel V	enO
WPS Management Advanced Time Zone WiFI Scheduler Tools System Manager	Wireless Mode Channel HT Mode Extension Channel Channel	2.4G Acce 802.1 2044 Uppe Auto	Hz ss Point v 11 B/G/N v O MH2 v rr Channel v v v	🗆 Green	Access 802.11 80 MH Lower Auto	AC/N V z(AC Only) V Channel V	enO

1 Connecting the ECB1200

A) Please install the antennas as shown below.

- **B)** Connect one end of the Ethernet cable into the LAN port of the ECB1200 and the other end to the Ethernet port on the computer.
- **C)** Connect the Power Adapter to the DC-IN port of the ECB1200 and plug the other end in to an electrical outlet.


Note: The Access Point supports both **IEEE 802.3at** PoE (Power over Ethernet) or the included power adapter. You may use either one as the power source. **DO NOT use both at the same time.**



Technical Support

Country of Purchase	Service Center	Service Information
North America www.engeniuscanada.com	Canada	rma@engeniuscanada.com Toll Free: (+1) 888 397 2788 Local: (+1) 905 940 8181
www.engeniustech.com	Los Angeles, USA	support@engeniustech.com Toll Free: (+1) 888 735 7888 Local: (+1) 714 432 8668
Central & South America es.engeniustech.com pg.engeniustech.com	Miami, USA	miamisupport@engeniustech.com Miami: (+1) 305 887 7378 Sao Paulo, Brazil: (+55) 11 3957 0303 D.F, Mexico: (+52) 55 1163 8894
Europe www.engeniusnetworks.eu	Netherlands	support@engeniusnetworks.eu (+31) 40 8200 887
Africa CIS Middle East Russia www.engenius-me.com	Dubai, UAE	support@engenius-me.com Toll Free: U.A.E.: 800-EnGenius 800-364-364-87 General: (+971) 4 357 5599
Asia Oceania www.engeniustech.com.sg	Singapore	www.engeniustech.com.sg/e_warranty_form techsupport@engeniustech.com.sg Toll Free: Singapore: 1800 364 3648
Others www.engeniusnetworks.com	Taiwan, R.O.C	technology@senao.com





B) If your computer is already on a network, ensure that you have set it to a Static IP Address on the interface.

(Example: 192.168.1.10 and the Subnet Mask address as 255.255.255.0.

ternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4	4) Properties
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	
Obtain an IP address automatic	cally
Ouse the following IP address:	
IP address:	192 . 168 . 1 . 10
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	
Obtain DNS server address aut	omatically
Output the following DNS server as	ddresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • •
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Notes



Maximum data rates are based on draft IEEE 802.11ac and IEEE 802.11 standards. Actual throughput and range may vary depending on many factors including environmental conditions, distance between devices, radio interference in the operating environment, and mix of devices in the network. Features and specifications subject to change without notice. Trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. For United States of America: Copyright © 2013 EnGenius Technologies, Inc. All rights reserved.

EnGenius

Quick Installation Guide


(ES) Guía de inicio rápido (PT) Guia de Início Rápido (DE) Schnellstartanleitung (PL) Instrukcja szybkiego uruchomienia

ECB1200

Dual-Band, Long Range Wireless AC Indoor Access Point/Client Bridge

2 IP Address Configuration (ES) Configuración de la dirección IP (PT) Configuração de Endereço de IP (DE) Konfiguration der IP-Adresse (PL) Konfiguracja adresu IP

- A) (EN) Once your computer is on, ensure that your TCP/IP is set to On or Enabled. Open **Network Connections** and then click Local Area Connecton. Select Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
- (ES) Una vez encendido el equipo, asegúrese de que TCP/IP está establecido en Activado o Habilitado. Abra **Conexiones de Red** y luego haga clic en Conexión de Área Local. Seleccione Protocolo de Internet Versión 4 (TCP/IPv4).
- (PT) Uma vez que seu computador está ligado, certifique-se que seu TCP/IP está definido como Ligado ou Habilitado. Anra Conexões de Rede e então clique em Conexão de Área Local. Selecione Versão de Protocolo Internet 4 (TCP/IPv4).
- (DE) Sobald Ihr Computer eingeschaltet ist, stellen Sie sicher, dass Ihr TCP/IP auf Ein oder Aktiviert eingestellt ist. Öffnen Sie Netzwerkverbindungen und klicken Sie auf LAN-Verbindung, Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4).
- (PL) Po właczeniu komputera, upewnii sie, że TCP/IP iest ustawione na Wł. lub Właczone. Otwórz **Połaczenia sieciowe**, a następnie kliknii Połaczenie z siecia lokalna. Wybierz Protokół Internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4).



Package Contents





RI-45 Ethernet Cable

- 110

5 GHz Detachable Antenna x2

2.4 GH	z Deta	acha	able
An	tenna	x2	



Quick Installation Guide

Minimum Requirements

Broadband Internet Service (Cable or DSL Modem)

Internet Browser (Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome)

- B) (EN) If your PC is already on a network, ensure that you have set it to a Static IP Address on the interface. (Example: 192.168.1.10 and the Subnet Mask address as 255.255.255.0
- (ES) Si su PC ya está en una red, asegúrese de que lo ha configurado para una dirección IP estática en la interfaz. (Ejemplo: 192.168.1.10 y la dirección de la máscara de subred como 255.255.255.0
- (PT) Se seu PC já está em uma rede, certifique-se de ter definido-a para um Endereço de IP Estático na interface. (Exemplo: 192.168.1.10 e o endereco da Máscara de Subrede como 255.255.255.0.
- (DE) Ist Ihr PC bereits in einem Netzwerk eingebunden, stellen Sie sicher, dass er in der Benutzeroberfläche auf Static IP Address (Statische IP-Adresse) eingestellt ist. (Beispiel: 192.168.1.10 und Adresse der Subnetzmaske lautet 255.255.255.0.
- (PL) jeśli posiadany komputer PC jest już w sieci, upewnij się, że jego interfejs został ustawiony na statyczny adres IP. (Przykład: 192.168.1.10 i maska podsieci jako 255.255.255.0.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4	4) Properties
General	
You can get IP settings assigned aut this capability. Otherwise, you need for the appropriate IP settings.	
Cbtain an IP address automatic	tally
Ose the following IP address:	
IP address:	192.158.1.10
Subnet mask:	255.255.255.0
Default gateway:	1
Obtain DNS server address aut	omatically
Output the following DNS server as	ddresses:
Preferred DNS server:	· · ·
Alternate DNS server:	· · ·
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Connecting the ECB1200

- A) (EN) Please install the antennas as shown below.
- (ES) Instale las antenas, como se muestra a continuación.
- (PT) Instale as antenas como exibido abaixo.
- (DE) Installieren Sie bitte die Antennen wie unten abgebildet ist. (PL) Zainstaluj anteny, jak pokazano poniżej.
- B) (EN) Connect one end of the Ethernet cable into the LAN port of the ECB1200 and the other end to the Ethernet port on the computer.
- (ES) Conecte un extremo del cable Ethernet en el puerto LAN del ECB1200 y el otro extremo al puerto Ethernet en el equipo. C (PT) Conecte uma extremidade do cabo de Ethernet na porta LAN do ECB1200 e a outra à porta Ethernet no computador
- (DE) Verbinden Sie ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem LAN-Port am ECB1200 und das andere Ende mit dem Ethernet-Port am Computer. (PL) Podłacz jeden koniec kabla Ethernet do portu LAN ECB1200, a drugi koniec do portu Ethernet komputera.
- C) (EN) Connect the Power Adapter to the DC-IN port of the ECB1200 and plug the other end in to an electrical outlet.
- (ES) Conecte el Adaptador de Corriente al puerto de entrada CC del ECB1200 y conecte el otrio extremo a una toma de corriente eléctrica.
- (PT) Conecte o Adaptador de Energia à porta de entrada DC do ECB1200 e plugue a outra extremidade a uma tomada elétrica. (DE) Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gleichstromanschluss (DC-IN) des ECB1200 und seinen anderen Stecker mit einer Steckdose
- (PL) Podłacz Adapter zasilania do portu wejścia pradu stałego ECB1200, a drugi koniec do gniazdka elektrycznego.
- (EN) The ECB1200 supports both IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) and regular power adapter. Note: You should use either one as the power source. Please do not apply both at the same time.
- (ES) El ECB1200 admite tanto PoE (Power over Ethernet.es decir. alimentación a través de Ethernet) IEEE 802.3at Nota: como adaptadores de alimentación convencionales. Debe utilizar cualquiera de ellos como fuente de alimentación. No utilice ambos simultáneamente.
- Nota: (PT) O ECB1200 suporta tanto IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) e adaptador de energia regular. Você deve

usar uma das fontes de energia. Não aplique ambas ao mesmo tempo. Hinweis: (DE) Der ECB1200 unterstützt sowohl IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) als auch ein reguläres Netzteil.

Sie sollten eine von beiden Optionen zur Stromversorgung wählen. Bitte verwenden Sie nicht gleichzeitig beide Stromquellen.


Uwaga: (PL) ECB1200 obsługuje IEEE 802.3at PoE (Zasilanie przez Ethernet) i zwykły adapter zasilania. Do zasilania można wykorzystać jedno z tych źródeł. Nie należy używać ich w tym samym czasie.

3 ECB1200 Setup

(ES) Configuración de ECB1200 (PT) Configuração do ECB1200 (DE) ECB1200-Setup (PL) Ustawienia ECB1200

- A) (EN) To configure the ECB1200, open a web browser. In the address bar of the web browser, enter **192.168.1.1** and hit enter.
 - (ES) Para configurar el ECB1200, abra un explorador web. En la barra de direcciones del navegador web, introduzca **192.168.1.1** y pulse Intro.
 - (PT) Para configurar o ECB1200, abra um navegador de internet. Na barra de endereço do navegador de internet, digite 192.168.1.1 e tecle enter.
 - (DE) Öffnen Sie einen Webbrowser, um den ECB1200 zu konfigurieren. Geben Sie in der Adressleiste des Webbrowser 192.168.1.1 ein und drücken Sie die Eingabetaste. (PL) Aby skonfigurować ECB1200, otwórz przeglądarkę sieci web. Na pasku adresu przeglądarki sieci web, wprowadź 192.168.1.1 i naciśnij enter.
 - S Google ← → C 🗋 192.168.1.1
- B) (EN) A login screen will appear. By default, the username of the ECB1200 is admin and the password is **admin**.Enter the current username and password of the ECB1200 and then click Login.
- (ES) Aparecerá una pantalla de inicio de sesión. De forma predeterminada, el nombre de usuario de su ECB1200 es **admin** y la contraseña **admin**. Escriba el nombre de usuario y la contraseña actuales de su ECB1200 y a continuación, haga clic en **Iniciar sesión**.
- (PT) Uma tela de login aparecerá. Por padrão, o nome de usuário do ECB1200 é admin e a senha é **admin**. Digite o nome do usuário atual e a senha do ECB1200 e clique em **Login**.
- (DE) Ein Anmeldungsbildschirm erscheint. Standardmäßig lauten der Benutzername des ECB1200 admin und das Kennwort admin. Geben Sie den aktuellen Benutzernamen und das Kennwort des ECB1200 ein und klicken Sie auf Anmelden.
- (PL) Pojawi się ekran logowania. Domyślna nazwa użytkownika ECB1200 to admin i hasło admin.Wprowadź aktualną nazwę użytkownika i hasło ECB1200, a następnie kliknij Zaloguj







4 Switching Modes

(ES) Este dispositivo puede funcionar en los siguientes modos: Punto de acceso, Puente de cliente, PA WDS, Puente WDS y Estación WDS.

(ES) Cambiar de modo

(DE) Umschaltmodi

(PT) Alternando Modos

(PL) Przełączanie trybów

- (PT) Este dispositivo pode operar nos seguintes modos: Ponto de acesso, Client Bridge, WDS AP, WDS Bridge e WDS Station
- (DE) Das Gerät kann in folgenden Modi eingesetzt werden: Zugangspunkt (AP), Client-Brücke, WDS-AP, WDS-Brücke und WDS-Station
- (PL) To urządzenie może działać w następujących trybach: Punkt dostępu, Client Bridge, WDS AP, WDS Bridge i WDS Station
- B) (EN) Select the Operation Mode under Network, Wireless tab. (ES) Seleccione el modo de funcionamiento bajo Red(Network), ficha Inalámbrica(Wireless) o través de su vida
- (PT) Selecione o Modo de Operação na guia Rede(Network), Sem Fio(Wireless). (DE) Wählen Sie den gewünschten Betriebsmodus unter Netzwerk(Network),
- WLAN(Wireless)-Register (PL) Wybierz tryb działania w zakładce Sieć(Network), Bezprzewodowe(Wireless).



EnGenius

Guide de démarrage rapide

(THA) คูมือเริ่มต[้]นฉบับย่อ (SC) 使用入门 (TUR) Hızlı Başlangıç Kılavuzu (RU) Краткое руководство по установке

ECB1200


Dual-Band, Long Range Wireless AC Indoor Access Point/Client Bridge

2 Configuration de l'adresse IP

Local Area Connection

(THA) การกำหนดค่า IP แอดเดรส (SC) IP 地址配置 (TUR) IP Adresi Yapılandırma (RU) Конфигурация IP-адреса

- A) (FR) Pour configurer l'ECB1200, ouvrez un navigateur Web. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez 192.168.1.1 et appuyez sur Entrée.
- (THA) ในการกำหนดค่า ECB1200, เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราว์เซอร ป้อน 192.168.1.1 และกด Enter
- (SC)为了配置ECB1200,请打开Web浏览器。在Web浏览器的地址栏中, 输入192.168.1.1, 然后按Enter。
- (TUR) ECB1200'ü yapılandırmak için, web tarayıcısını açın. Web tarayıcısının adres cubuğuna, 192.168.1.1 rakamlarını girin ve enter (gir)'e tıklayın.
- (RU) Убедитесь, что TCP/IP стоит на On (Вкл.) или Enabled (Включено). Откройте Сетевые подключения, затем нажмите «Подключение по локальной сети». Выберите TCP/IPv4, затем щелкните кнопку Свойства.



Technical Support

Country of Purchase	Service Center	Service Information
North America www.engeniuscanada.com	Canada	rma@engeniuscanada.com Toll Free: (+1) 888 397 2788 Local: (+1) 905 940 8181
www.engeniustech.com	Los Angeles, USA	support@engeniustech.com Toll Free: (+1) 888 735 7888 Local: (+1) 714 432 8668
Central & South America es.engeniustech.com pg.engeniustech.com	Miami, USA	miamisupport@engeniustech.com Miami: (+1) 305 887 7378 Sao Paulo, Brazil: (+55) 11 3957 0303 D.F, Mexico: (+52) 55 1163 8894
Europe www.engeniusnetworks.eu	Netherlands	support@engeniusnetworks.eu (+31) 40 8200 887
Africa CIS Middle East Russia www.engenius-me.com	Dubai, UAE	support@engenius-me.com Toll Free: U.A.E.: 800-EnGenius 800-364-364-87 General: (+971) 4 357 5599
Asia Oceania www.engeniustech.com.sg	Singapore	www.engeniustech.com.sg/e_warranty_form techsupport@engeniustech.com.sg Toll Free: Singapore: 1800 364 3648
Others www.engeniusnetworks.com	Taiwan, R.O.C.	technology@senao.com

- B) (FR) Si votre PC est déjà sur un réseau, vérifiez que vous l'avez défini sur une adresse IP statique dans l'interface. (Exemple : 192.168.1.10 et l'adresse de masque de sous-réseau 255.255.255.0.
- (THA) ถ้า PC ของคุณอยู่บนเครือข่ายแล้ว ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณตั้งค่าเป็น สแตติก IP แอดเดรสบนอินเตอร์เฟซ (ตัวอย่างเช่น: 192,168,1,10 และซับเน็ตมาสก แอดเดรสเป็น 255.255.255.0
- (SC) 如果您的PC已经在网络中,请确保您已在界面中将其设为静态IP地址。 (例如: 192.168.1.10, 子网掩码地址为255.255.255.0。)
- (TUR) Bilgisayarınız zaten bir ağda ise, arabirimde Statik IP Adresine ayarladığınızdan emin olun. (Örneğin: 192.168.1.10 ve Alt Ağ Maskesi adresini 255.255.255.0 olarak.
- (RU) Если ПК уже подключен к сети, убедитесь, что выбран статический IP-адрес интерфейса. (Пример: 192.168.1.10 и маска подсети 255.255.255.0.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IP	4) Properties
General	
	utomatically if your network supports d to ask your network administrator
Obtain an IP address automat	ically
Ose the following IP address:	
IP address:	192.158.1.10
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	1
Obtain DNS server address au	itomatically
Output the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	
Validate settings upon exit	Advanced
	OK Cancel

Connecter l'ECB1200

''' (' ''') ''	euillez installer les antennes comme montré ci-dessous.
(THA) โร	ปรดติดตั้งเสาอากาศดังแสดงในภาพด้านล่าง
(SC) 请	按如下所示安装天线。
(TUR) A	ntenleri lütfen aşağıda gösterildiği gibi kurun.
(RU) 🗆	ожалуйста, установите антенны, как показано ниже.
B) (FR) Br	anchez une extrémité du câble Ethernet au port LAN de l'ECB1200 et l'autre a
	ชื่อมต่อปลายด้านหนึ่งของ สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต เข้ากับ พอร์ต LAN ของ ECB12 เอร์ตอีเธอร์เน็ต บนคอมพิวเตอร์
(SC) 将	诉以太网线的一端连接到ECB1200的LAN端口,另一端连接到电脑的以太网站
(TUR) Et	thernet kablosu'nun bir ucunu ECB1200'ün LAN bağlantı noktası'na, diğer ucunu
Π	oktası'na bağlayın.
(RU) 🛛	одключите один конец кабеля Ethernet в LAN порт (PoE) ECB12000 а друг
	thernet на компьютере
	anchez l'adaptateur d'alimentation au port DC-IN de l'ECB1200 et branchez l'a
(THA) เรื	ชื่อมต่อ อะแดปเตอร์เพาเวอร์ เข้ากับ พอร์ต DC-เข้า ของ ECB1200 และเสียบปล
(SC) 将	F电源适配器的一端连接到ECB1200的直流输入端口,另一端插入电源插座
(TUR) G	üç Adaptörü'nü ECB1200'ün DC-IN bağlantı noktası'na bağlayın ve diğer ucunu b
(RU) 🗆	одключите адаптер питания к порту DC-IN РоЕ инжектора , а другой конец
	: (FR) L'ECB1200 prend en charge IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) et d'alimentation classiques. Choisissez l'une des deux solutions pour alime deux systèmes d'alimentation en même temps.
หมายเหตุ:	(THA) ECB1200 สนับสนุนทั้ง IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) แ คุณควรใช้ตัวใดตัวหนึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟ โปรดอย่าใช้ทั้งสองอย่างในเวล
注 意:	(SC) ECB1200支持IEEE 802. 3at PoE(以太网供电)和普通电源适配器。 请不要同时使用两者。
Not:	(TUR) EAP600, hem IEEE 802.3at PoE (Ethernet üzerinden Besleme) hem de Güç kaynağı olarak bunlardan biri kullanılmalıdır. Lütfen her ikisini de ayr
Примечание	

A) (FR) Pour configurer l'ECB1200, ouvrez un navigateur Web. Dans la barre d'adresse du navigateur, saisissez 192.168.1.1 et appuyez sur Entrée.

(THA) ตั้งค่า ECB1200 (SC) ECB1200 设置

(TUR) ECB1200 Kurulumu (RU) Настройка узла доступа

3 Configuration de l'ECB1200

(THA) ในการกำหนดค่า ECB1200, เปิดเว็บเบราว์เซอร์ ในแถบแอดเดรสของเว็บเบราว์เซอร ป้อน 192.168.1.1 และกด Enter


(SC)为了配置ECB1200,请打开Web浏览器。在Web浏览器的地址栏中, 输入192.168.1.1, 然后按Enter。

- (TUR) ECB1200'ü yapılandırmak için, web tarayıcısını açın. Web tarayıcısının adres çubuğuna, 192.168.1.1 rakamlarını girin ve enter (gir)'e tıklayın.
- (RU) Для настройки AP откройте веб-браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Нажмите затем клавишу ввода.



- B) (FR) Un écran de connexion s'affiche. Par défaut, le nom d'utilisateur de l'ECB1200 est admin et le mot passe admin. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe actuels du ECB1200 puis cliquez sur Connexion
- (THA) หน้าจอล็อกอินจะปรากฏขึ้น ตามค่าเริ่มต้น ชื่อผู้ใช้ของ ECB1200 คือ admin และรหัสผ่านคือ admin ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผานปัจจุบันของ ECB1200 จากนั้นคลิก เข้าสูระบบ (SC)登录画面显示出来。在默认情况下, ECB1200的用户名称是admin,
- 密码是admin。输入ECB1200的当前用户名称和密码,然后单击登录。 (TUR) Bir oturum açma ekranı belirir. ECB1200 cihazının varsayılan kullanıcı adı admin ve şifresi admin olarak ayarlanmıştır. ECB1200 cihazının geçerli kullanıcı adı ve şifresini girin ve ardından Login (Oturum aç) tuşuna tıklayın.
- (RU) Отобразится экран входа в систему. По умолчанию, имя пользователя (username) и пароль AP (Точки доступа) является admin. Введите имя пользователя (username) и пароль, затем нажмите «Войти».





A) (FR) Cet appareil peut fonctionner dans les modes suivants : Point d'accès, Pont Client, PA WDS, Pond WDS et Station WDS.

4 Basculer entre les modes

(THA) อุปกรณ์นี้สามารถทำงานในโหมดต่อไปนี้: แอคเซสพอยต์, ไคลเอ็นต์บริดจ์, WDS AP, WDS บริดจ์ และ WDS สเตชั่น

(THA) การเปลี่ยนโหมด

(SC) 切换模式

(TUR) Modlar Arasında Geçiş (RU) Переключение режи

- (SC)该设备可以在以下模式中操作:接入点、客户桥、WDS AP、WDS桥和WDS站。
- (TUR) Aygıt aşağıdaki modlarda çalışabilir: Erişim Noktası, İstemci Köprüsü, WDS EN, WDS Köprüsü ve WDS İstasyonu.
- (RU) Данное устройство может работать в следующих режимах: точка доступа, мост/клиент, WDS AP, мост WDS и станция WDS.
- B) (FR) Sélectionnez le mode de fonctionnement dans "Réseau(Netowrk)", dans l'onglet "Sans fil(Wireless)".
- (THA) เลือกโหมดการทำงานภายใต้แท็บ "เครือข่าย(Network)", "ไร้สาย(Wireless)" (SC)在 "网络(Network)"、"无线(Wireless)"选项卡下选择操作模式。 (TUR) "Ağ(Netowrk)", "Kablosuz(Wireless)" sekmesi altından Çalışma Modunu secin. (RU) Выберите режим работы на вкладке «Сеть(Network)», «Беспроводная(Wireless)».

ECB1200 DL	al Radio AP , 2T2R , 300Mbps +	867Mbps	Changes : 0 Reset I
Overview	Wireless Settings		
Device Status	Device Name E	CB1200	
Connections	Country / Region 1	lease Select a Country Code 🛛 👻	
< Network		Disable 💌	
Basic			work properly, both 2.4GHz and 5GHz SSID and sec
Wireless	5	attings must be the same.	
WPS			
Management		2.4GHz	5GHz
Management Advanced	Operation Mode		
-	Operation Mode Wireless Mode	2.4GHz Access Point Gree 802.11 B/G/N	
Advanced Time Zone WiFi Scheduler		Access Point 🧧 🗆 Gree	en🔮 🛛 Access Point <table-cell> 🗆 Green 🔮</table-cell>
Time Zone	Wireless Mode	Access Point V Gree 802.11 B/G/N V	en Access Point V Green B02.11 AC/N V
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools	Wireless Mode Channel HT Mode	Access Point Gree	en CACcess Point CGreen C 802.11 AC/N C 80 MHz(AC Cnly)
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools	Wireless Mode Channel HT Mode Extension Channel	Access Point Gree	en Access Foint C Green C Second Solution C Green C Solution C C Second Solution C C Second Solution C C Second Solution C C Second Solution C C Second Solution C Second Solu
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools System Manager	Wireless Mode Channel HT Mode Extension Channel Channel	Access Point Geographic Geographics Control of the second	en Access Foint Creen Creen 802.11 AC/N 80.MHc/AC Only) Lower Channel Auto
Advanced Time Zone WiFi Scheduler Tools \$ystem Manager Account	Wireless Mode Channel HT Mode Extension Channel Channel Transmit Power	Access Point Gree B02.11 B/G/N CUPPer Channel Auto Auto Auto CUPPer Channel CUPPer Channel CUPPER Channel CUPPER Channel CUPPER Channel CUPPER CHANNEL CUPP	en Access Foint C Green 802.11 ACN 80 MHz(AC Colp) Lover Change Auto Auto